Laboratório 11: Configuração da Sub-Rede e do Router

Diagrama de Topologia




Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede	Gateway Padrão
	G0/0			ND
R1	S0/0/0			ND
	G0/0			ND
	S0/0/0			ND
R2	S0/0/1			ND
	G0/0			ND
	S0/0/0			ND
R3	S0/0/1			ND
	G0/0			ND
R4	S0/0/0			ND
PC1	NIC			

PC2	NIC		
PC3	NIC		
PC4	NIC		

Objetivos

Parte 1: Projetar um esquema de endereçamento IP

Parte 2: Atribuir endereços IP aos dispositivos de rede e verificar a conectividade

Cenário

Nesta atividade, você recebe o endereço de rede de **172.31.1.0** /**24** para a sub-rede e fornece o endereçamento IP para a rede mostrada na topologia. Os endereços de hosts necessários para cada link de WAN e LAN são indicados na topologia.

Parte 1: Projetar um esquema de endereçamento IP.

Etapa 1: Divida a rede 172.31.1.0/24 em sub-redes com base no número máximo de hosts necessários para a maior sub-rede.

a. Preencha a **Subnet Table**, listando todas as sub-redes disponíveis, o primeiro e o último endereço de host válido, e o endereço de broadcast. A primeira sub-rede é feita para você. Repita até que todos os endereços sejam mostrados.

Observação: Não é necessário usar todas as linhas.

Tabela de sub-rede

Número de Sub-rede	Endereço IP de sub-rede	Primeiro endereço IP de host utilizável	Último endereço IP de host utilizável	Endereço de Broadcast
0	172.31.1.0	172.31.1.1	172.31.1.14	172.16.1.15
1				
2				
3				
4				
5				
6				

7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Etapa 2: Atribua as sub-redes à rede mostrada na topologia.

Ao atribuir as sub-redes, tenha em mente que o roteamento é necessário par	ra
ermitir que as informações sejam enviadas em toda a rede.	

a. Atribua a sub-rede 0 à LAN de R1:

- b. Atribua a sub-rede 1 à LAN de R2: _____
- c. Atribua a sub-rede 2 à LAN de R3: _____
- d. Atribua a sub-rede 3 à LAN de R4:
- e. Atribua a sub-rede 4 ao link entre R1 e R2:
- f. Atribua a sub-rede 5 ao link entre R2 e R3:
- g. Atribua a sub-rede 6 ao link entre R3 e R4:

Etapa 3: Documente o esquema de endereçamento.

Complete a **Addressing Table** utilizando as seguintes diretrizes:

- a. Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis aos routers para cada um dos links da LAN.
- b. Use o método a seguir para atribuir endereços IP do link da WAN:
 - Para o link da WAN entre R1 e R2, atribua o primeiro endereço IP utilizável a R1 e o último endereço IP utilizável a R2.
 - Para o link da WAN entre R2 e R3, atribua o primeiro endereço IP utilizável a R2 e o último endereço IP utilizável a R3.
 - Para o link da WAN entre R3 e R4, atribua o primeiro endereço IP utilizável a R3 e o último endereço IP utilizável a R4.
- c. Atribua os segundos endereços IP utilizáveis aos switches.
- d. Atribua os últimos endereços IP utilizáveis aos hosts.

Parte 2: Atribua endereços IP aos dispositivos de rede e verifique a conectividade

A maioria do endereçamento IP já está configurado nessa rede. Execute as seguintes etapas para concluir a configuração de endereçamento.

- Etapa 1: Configure o endereçamento IP em interfaces LAN de R1 e R2.
- Etapa 2: Configure o endereçamento IP em S3, incluindo o gateway padrão.
- Etapa 3: Configure o endereçamento IP em PC4, incluindo o gateway padrão.
- Etapa 4: Verificar a conectividade.

Você só pode verificar a conectividade de R1, R2, S3 e do PC4. Entretanto, você deve conseguir fazer ping em cada endereço IP listado na **Addressing Table**.